

Confirm TOTO® Model Number / Verifique Número del Modelo TOTO®

Fits Model Number Se ajusta número del modelo	Chain Link # Eslabón de cadena #	Replaces TOTO #THU138S, THU175S & THU331S Reemplaza TOTO #THU138S, THU175S y THU331S
ST743S	13	Includes suffixes B & R. Incluye los sufijos B y R.
ST744S	13	Includes suffixes B, G, L, LB, LR & R. Incluye los sufijos B, G, L, LB, LR y R.
ST754SF	20	
ST764S	13	Includes suffix G. Incluye sufijo G.
ST774S	23	
ST784SF	23	
ST794SF	20	
ST804S	27	
CST756204SF	13	
CST853S	15	
CST854S	15	Includes suffixes B & G. Incluye sufijos B & G.
CST874S	15	Includes suffix G. Incluye sufijo G.

NOTE: 2021BP cannot be used for the following G-Max® models:


NOTA: 2021BP no puede ser usado para siguientes modelos G-Max®:

Use 2023BP

ST743E, ST744E, ST754E, ST784E,
ST794E, CST853, CST853E, CST854E


Use 2022BP or 2023BP

CST854



Also replaces older
TOTO flappers (above)
También reemplaza tapones de
TOTO más antiguos (arriba)

Flapper Replacement Instructions / Instrucciones de Reemplazo del Tapón



Flapper shown with ST774S tank

Tapón mostrado con tanque ST774S

