



korky® WaterWISE®

Need: Bucket
May need: Wrench
Necesita: Cubeta
Es posible que necesite: Llave

How WaterWISE works:

WaterWISE will stop filling the tank with water if there is a leak.

- The toilet will not flush completely (tank may be empty). This signals a leak occurred.
- Hold down flush handle or pull up on red chain for 5 seconds to refill the tank with water.
- Identify and repair the source of the leak (most likely need to replace the flapper).

Cómo funciona WaterWISE®: WaterWISE® will stop filling the tank with water if there is a leak. WaterWISE® dejará de llenar el tanque de agua si este gotea. - El inodoro no se descargará por completo (el tanque puede estar vacío). Esto indica que hay goteo. - Sostenga la manija de descarga o jale la cadena roja durante 5 segundos para volver a llenar el tanque de agua. - Identifique y repare la fuente del goteo (lo más probable es que tenga que reemplazar el tapón).

Required Obligatorio	May be left over Puede sobrar
Metal clip Sujetador de metal Metal hook Gancho de metal Mounting nut Tuerca de montaje Red Chain Cadena roja Tube Tubo	Tamper proof accessory El accesorio a prueba de forcejeos

1. We strongly recommend watching our short 2 minute installation video. Learn how your WaterWISE works.

If you need assistance call: 1-800-528-3553
Monday - Friday
7:30am - 5pm CST

www.korky.com/818Z.html

Le recomendamos que mire nuestro corto video de instalación de 2 minutos. Aprenda cómo funciona WaterWISE®. Si necesita ayuda llame al: 1-800-528-3553 de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5 p.m., hora central estándar.

2. a) Turn off water supply. *Corte el suministro de agua.*

b) Flush to drain water. *Descargue.*

c) Place bucket. *Coloque la cubeta.*

d) Disconnect water supply. *Desconecte el suministro de agua.*

e) Remove mounting nut. May need wrench. *Retire la tuerca de montaje. Necesita una llave de tuercas.*

3. a) Remove old valve. *Retire la válvula antigua.*

b) Attach tube. *Fije el tubo.*

c) Remove old flapper. Install new flapper. Attach chain to flush lever (FL) with minimal slack. *Retire el tapón antiguo. Instale el tapón nuevo. Fije la cadena del tapón a la palanca de descarga (FL) con juego mínimo.*

d) Turn top of new valve counterclockwise to unlock and pull up to fully extend. *Gire la parte superior de la válvula nueva en dirección contraria a las manecillas del reloj y jale para extender completamente.*

4. a) Place valve in tank. *Coloque la válvula en el tanque.*

b) Press valve down until corner of red cover & top of flush valve (FV) line up. Note: If tower style flush valve (TS), match fill valve water line to water line marked in tank (stain line). *Presione la válvula hasta la esquina de la cubierta roja y la parte superior de la válvula para descarga de inodoro (FV). Nota: Si la válvula para descarga de inodoro es estilo torre (TS), haga coincidir la línea del agua de la válvula de llenado con la línea del agua marcada en el tanque (línea con mancha).*

c) Remove valve. *Retire la válvula.*

5. a) **locked** / cerrada. Twist upper half of valve clockwise to lock (snap). Groove (G) lines up with pegs (P). **Keep locked.** *Gire la mitad superior de la válvula en dirección de las manecillas para cerrar (a presión). Haga ranuras (G) con las espigas (P). Mantenga cerrado.*

b) Attach red chain (RC) to tilt cup tab (TT) on the side allowing direct path to flush lever (FL). *Fije la cadena roja (RC) para inclinar el vaso inclinable (TT) hacia un lado y permitir una vía directa hacia la palanca de descarga.*

c) Place locked valve in tank at one of angles shown in 5b. *Coloque la válvula bloqueada en el tanque en uno de los ángulos que se muestra en 5b.*

6. a) Verify corner of red cover and flush valve (FV) line up. *Verifique la esquina de la cubierta roja y descargue la válvula (FV).*

b) Install mounting nut. **Hand tighten only**, beveled side up. *Instale la tuerca de montaje. Apriete a mano solamente, el lado biselado debe estar hacia arriba.*

c) Confirm critical level (C/L) is 1" above flush valve (FV). Code requirement. *Verifique que la marca de nivel crítico (C/L) esté a 2,54 cm por encima de la válvula para descarga de inodoro (FV). Requisito del código.*

